



Installation instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación

18375-037

1/12/01

ENGLISH

1. Remove 2 plastic nuts that hold the felt trunk liner behind the taillights (1 on the driver's side, 1 on the passenger side.)
2. Pull the liner on the driver's side out far enough to allow access to the connector mounted to the rear wall of trunk. Separate the connectors, being careful not to break the locking tabs.
3. Insert the T-Connector's 3 wire connector between the vehicle's connectors, making sure all tabs are locked into place.
4. Route the single wire end of the T-Connector under the liner to the passenger side. Locate the passenger side connector in the same spot as on the driver's side. Separate the connectors and make the attachment.
5. Test the installation with a test light or trailer.
6. Reposition the trunk liner and reattach the 2 plastic nuts

This unit is rated for **7.5** amps per circuit.

FRANÇAIS

1. Retirez les deux écrous plastiques qui attachent la doublure de feutre du coffre derrière les feux arrière (1 du côté conducteur, 1 du côté passager).
2. Retirez la doublure du côté conducteur assez pour permettre de l'accès au connecteur monté à l'arrière du coffre. Séparez les connecteurs; faites attention de ne pas briser les languettes de retenue.
3. Insérez le connecteur à trois fils du connecteur en T entre les connecteurs du véhicule, vous assurant que toutes les languettes de retenue sont serrées.
4. Acheminez l'embout à un fil du connecteur en T en dessous de la doublure jusqu'au côté passager. Localisez le connecteur au lieu correspondant à celui du côté conducteur. Séparez les connecteurs et branchez le connecteur en T.
5. Utilisez une lampe témoin ou une remorque pour vérifier que l'installation est correcte.
6. Remettez la doublure du coffre et rattachiez les deux écrous plastiques.

Cette unité est évaluée pour **7.5** ampères par circuit.

ESPAÑOL

1. Remueva las dos tuercas plásticas que sostienen las alfombras que recubren las luces traseras dentro del baúl (1 en el lado del conductor, 1 en el lado del pasajero).
2. Hale el forro del lado del conductor lo suficiente como para permitir el acceso al conector del cableado que se encuentra montado en la pared trasera del baúl. Separe los conectores, tenga cuidado de no romper las orejetas de seguridad.
3. Inserte el conector de 3 vías de la conexión en T entre los conectores del cableado del vehículo. Asegúrese de que las orejetas de seguridad cumplan su función de mantener la conexión unida fijamente.
4. Encamine el terminal de la conexión en T que tiene un solo cable por debajo del forro a el lado del pasajero. Localice el conector que se encuentra en el mismo lugar como en el lado del conductor. Separe los conectores y haga la unión con el conector en T.
5. Pruebe la instalación con una luz de prueba o un remolque.
6. Coloque nuevamente las dos alfombras que cubren las luces traseras y enrosque las dos tuercas plásticas.

Esta unidad es clasificada para **7.5** amperios por el circuito.

