



1. Locate 4-pin blade connector under vehicle dash on the left side of the steering column (A).
2. Plug the Hopkins® connector into the vehicle connector.
3. Plug mating end of the Hopkins® connector into the brake control.
4. Test all functions.

-
1. Localice el conector de paleta de 4 espigas en la parte inferior del tablero del vehículo en el lado izquierdo de la columna de dirección (A).
 2. Enchufe el conector Hopkins® en el conector del vehículo.
 3. Conecte el lado que corresponda del conector Hopkins® en el control de frenos.
 4. Pruebe todas las funciones.