

## T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1998 - 02 Honda Passport

1998 - 00 Isuzu Amigo

1998 - 04 Isuzu Rodeo

2000 - 03 Isuzu Rodeo Sport

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness  
with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie
- (1) 15" Cable Tie
- (1) #10 Self Tapping Screw

© 2010 TES



( Fig.1 )

## T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
  2. Open the rear tailgate and remove both of the taillight housing assemblies. Separate the taillight connectors while being careful not to damage the locking tabs. There will be connectors on the vehicle harness similar to those on the T-Connector.
  3. Beginning on the left (driver's) side route the T-Connector harness ends with the yellow wires up from under the vehicle and out through the opening for the taillight housing.
  4. Inspect the vehicle connectors for dirt and debris clean if necessary. Plug the T-Connector containing the Yellow wire between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.
  5. Locate an appropriate position on the vehicle frame to attach the grounding screw. Clean away any dirt or debris and drill a 3/32" hole.
- Caution: Do not drill into any exposed surfaces or through the vehicle body.**
5. Route the T-Connector ends containing the Green wire to the right (passenger) side and out through the taillight opening. Repeat step 4 for plugging procedure.
- Note: Avoid any areas that could cut, burn or pinch T-Connector wires.**
6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
  7. Return the taillight assemblies to their original positions and secure with the fasteners removed in step 2. All loose wires should be secured using cable ties (provided). Mount the trailer connector in a suitable location near the center of the vehicle using an electrical box or bracket (not included).

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
  2. Abra la puerta posterior y quite a ambos montajes de la cubierta de la luz trasera. Separe los conectores de la luz trasera mientras que teniendo cuidado de no dañar las lengüetas de fijación. Habrá conectores en el arnés del vehículo similar a éstos en el T-Conector.
  3. El comenzar por la ruta izquierda del lado (del conductor) el T-Conector enjarea extremos con los alambres amarillos para arriba debajo del vehículo y hacia fuera con la abertura para la cubierta de la luz trasera.
  4. Examine los conectores del vehículo para saber si hay suciedad y ruina limpias si es necesario. Tape el T-Conector que contiene el alambre amarillo entre los conectores separados del arnés del vehículo. Presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
  5. Localice una posición apropiada respecto al marco del vehículo para unir el tornillo que pone a tierra. Limpie lejos cualquier suciedad o ruina y perforo un agujero del 3/32".
- Precaución: No perforo en ninguna superficies expuesta o a través del cuerpo del vehículo.**
5. Encamine los extremos del T-Conector que contienen el alambre verde al lado adecuado (del pasajero) y hacia fuera con la abertura de la luz trasera. Repita el paso 4 para tapar procedure.
- Nota: Evite cualquier área que podría cortar, quemarse o pellizcar los alambres del T-Conector.**
6. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
  7. Vuelva los montajes de la luz trasera a sus posiciones originales y asegúrelos con los sujetadores quitados en el paso 2. Todos los alambres flojos se deben asegurar usando las ataduras de cables (proporcionadas). Monte el conector del acoplado en una localización conveniente cerca del centro del vehículo usando una caja o un soporte eléctrica (no incluido).

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
  2. Ouvrez la porte à rabattement arrière et enlevez tous les deux logements de feu arrière. Séparez les connecteurs de feu arrière tout en faisant attention à ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Il y aura des connecteurs sur le harnais de véhicule semblable à ceux sur le T-Connecteur.
  3. Commencer sur l'itinéraire gauche du côté (du conducteur) le T-Connecteur arment des extrémités avec les fils jaunes vers le haut de dessous le véhicule et dehors par l'ouverture pour le logement de feu arrière.
  4. Inspectez les connecteurs de véhicule pour déceler la saleté et les débris propres si necessary. Branchez le T-Connecteur contenant le fil jaune entre les connecteurs séparés de harnais de véhicule. Serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
  5. Localisez une position appropriée sur l'armature de véhicule pour attacher la vis fondante. Nettoyez loin n'importe quels saleté ou débris et forez un trou de 3/32".
- Attention : Ne forez dans aucune surface exposée ou par le corps de véhicule.**
5. Conduisez les extrémités de T-Connecteur contenant le fil vert au bon côté (de passager) et dehors par l'ouverture de feu arrière. Répétez l'étape 4 pour brancher le procedure.
- Note : Évitez tous les secteurs qui pourraient couper, brûler ou pincer des fils de T-Connecteur.**
6. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
  7. Remettez les feux arrière en leurs positions originales et les fixez les attaches étant coupées dans l'étape 2. Tous les fils lâches devraient être fixés utilisant des serres-câble (fourmis). Montez le connecteur de bas de page dans un endroit approprié près du centre du véhicule à l'aide d'une boîte ou d'une parenthèse électrique (non incluse).