

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 36661, 06198, CQT36661



# ⚠ WARNING

**To prevent SERIOUS INJURY, DEATH or PROPERTY DAMAGE:**

- **ALWAYS read, understand and follow warnings and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld or modify this receiver.**
- **CHECK all fasteners are tight and your hitch is securely mounted to your vehicle periodically.**
- **ALWAYS read, understand and follow all warnings and instructions for your vehicle and for other accessories you will use with your hitch BEFORE use.**
- **LOAD the trailer heavier in front.**
- **DO NOT exceed lower of towing vehicle manufacturer's rating or:**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A

- **ALWAYS wear your seatbelt.**
- **SLOW DOWN when towing, NEVER exceed any posted speed limit.**
- **If EXCESS SWAY occurs, take your foot off the gas pedal and hold the steering wheel as steady as possible. DO NOT apply your brakes and DO NOT speed up.**

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty (“Warranty”).** Horizon Global Americas Inc. (“We”, “Us” or “Our”) warrants to the original consumer purchaser only (“You” or “Your”) that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. **THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.**
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. **IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.**
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 8/2015

# Installation Instructions

**PART NUMBERS: 36661, 06198, CQT36661**

## Applications:

Years	Make	Models
2018-Current*	Buick	Regal TourX

\*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

## Installation Time: **30 min**

The time listed above is the average time for professional installers. If you do not feel comfortable performing this installation on your own or are in need of assistance, please contact a professional installer.




**Representative Vehicle Photo**

## Equipment Required:



## DO NOT EXCEED LOWER OF TOWING VEHICLE MANUFACTURER'S RATING OR:

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A



**Hitch Illustration**

**Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch**

# Installation Instructions

**PART NUMBERS: 36661, 06198, CQT36661**

**Authorized Drawbar Kit:**

**36071 (Sold Separately)**

Drawbar must be used in the **RISE** position only.

Exhaust hanger bracket

Existing weldnuts

Access Hole

Conical washer teeth side against hitch


Fasteners typical both sides

Frame Rail

Forward Access Hole




**Figure 2**



**Figure 1**

<b>Fastener Kit: 36661F</b>		
①	Qty. (4)	Carriage bolt 7/16"-14x1.5, GR5
②	Qty. (4)	Spacer .188 x .88 x 3.0 Part #: HE-2370-000
③	Qty. (8)	Conical washer 7/16" Part #: 01292007
④	Qty. (4)	Hex nut 7/16"-14, GR2
⑤	Qty. (4)	Hex Bolt M10 1.5 x 60mm CL8.8
⑥	Qty. (2)	Spacer .250 x 1.50 x 2.00 Part #: 1540
⑦	Qty. (4)	Pull wire 7/16" Part #: 5481



**Figure 3**

- Lower Exhaust**— Lower exhaust using 15mm socket to remove (2) bolts attaching the exhaust bracket to rear of vehicle, one each side.  
**Note:** Support exhaust to avoid damage.
- Lower and trim heat shields**— Use needle nose pliers to loosen (4) speed nuts on driver side and (2) speed nuts on the passenger side. Trim heat shield using tin snips as shown in **Figure 2**. **Note:** Dimensions are approximate, confirm fit prior to trimming.
- Fishwire fasteners** — Fishwire (2) carriage bolts and (2) HE-2370-000 spacers through the access hole in each frame rail as shown in **Figure 3**. Reinstall the trimmed heat shields.
- Remove fascia screws** — Remove (2) screws using 7mm socket attaching lower rear fascia to vehicle. **Note:** Trimming ¼" from the vehicle forward edge of fascia tabs may ease installation.
- Install hitch** — Raise the hitch into position (**Note:** Working the hitch up and around the exhaust and exhaust brackets) and attach with (2) 7/16" conical washers (teeth side toward hitch) and (2) 7/16" nuts, finger tight. Reinstall exhaust hanger bracket on hitch bracket using (2) supplied M10 x 60mm bolts and (1) 1541 spacer as shown in **Figure 1**, both sides.
- Torque fasteners** — **Tighten all 7/16" fasteners to 50 ft-lbs. and all M10 fasteners to 42 ft-lbs.** Reinstall lower fascia screws.

**⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

**Lower Exhaust**– Lower exhaust using 15mm socket to remove (2) bolts attaching the exhaust bracket to rear of vehicle, one each side.

**Note:** Support exhaust to avoid damage.



**Lower and trim heat shields**– Use needle nose pliers to loosen (4) speed nuts on driver side and (2) speed nuts on the passenger side. Trim heat shield using tin snips as shown in **Figure 2**. Note: Dimensions are approximate, confirm fit prior to trimming.




Trim heat shield using tin snips as shown.

**Note:** Dimensions are approximate, confirm fit prior to trimming.



**Fishwire fasteners** – Fishwire (2) carriage bolts and (2) HE-2370-000 spacers through the access hole in each frame rail as shown. Reinstall the trimmed heat shields.



**Remove fascia screws** – Remove (2) screws using 7mm socket attaching lower rear fascia to vehicle. **Note:** Trimming ¼" from the vehicle forward edge of fascia tabs may ease installation.



**Install hitch** – Raise the hitch into position (Note: Working the hitch up and around the exhaust and exhaust brackets) and attach with (2) 7/16" conical washers (teeth side toward hitch) and (2) 7/16" nuts, finger tight.



Reinstall exhaust hanger bracket on hitch bracket using (2) supplied M10 x 60mm bolts and (1) 1541 spacer as shown in **Figure 1**, both sides.



**Tighten all 7/16" fasteners with torque wrench to 50 Lb.-Ft. (68 N\*M).**  
**Tighten all M10 fasteners with torque wrench to 42 Lb.-Ft. (57 N\*M).**

**⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**





## ⚠️ WARNING

**Pour prévenir les blessures SÉVÈRES, FATALES ou les DOMMAGES**

### MATÉRIELS :

- **TOUJOURS lire, assimiler et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conserver la documentation pour référence ultérieure.**
- **NE PAS découper, percer, souder ni modifier cet attelage-récepteur.**
- **S'ASSURER régulièrement que toute la visserie est correctement serrée et que l'attelage est monté sur le véhicule en toute sécurité.**
- **TOUJOURS lire, assimiler et observer tous les avertissements et toutes les instructions relatives au véhicule et aux autres accessoires utilisés avec l'attelage AVANT l'utilisation.**
- **PLACER les plus lourdes charges à l'avant de la remorque.**
- **NE PAS excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule, ni la moins élevée des valeurs suivantes :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A

- **TOUJOURS porter la ceinture de sécurité.**
- **RALENTIR lors du remorquage, ne JAMAIS dépasser la limite de vitesse signalée.**
- **En cas de BALANCEMENT EXCESSIF, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et maintenir le volant aussi stable que possible. NE PAS appliquer les freins NI accélérer.**

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

- Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Horizon Global Americas Inc. (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
- Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
- Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
- Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
- Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.

## Instructions d'installation

### NUMÉROS DE PIÈCES : 36661, 06198, CQT36661

#### Applications :

Années	Marque	Modèles
--------	--------	---------

2018-Current*	Buick	Regal TourX
---------------	-------	-------------

\*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant une année et une version particulières.

**Durée de l'installation : 30 min.**

La valeur indiquée ci-dessus est la durée moyenne des installateurs professionnels. Si vous ressentez de l'inconfort à réaliser cette installation par vous-même ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec un installateur professionnel.



Photo représentative du véhicule

#### Équipement requis :




Illustration de l'attelage

**NE PAS EXCÉDER LES SPÉCIFICATIONS DE CHARGE DU FABRICANT DU VÉHICULE, NI LA MOINS ÉLEVÉE DES VALEURS SUIVANTES :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A



Toujours utiliser des LUNETTES DE SÉCURITÉ lors de l'installation d'un attelage

# Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 36661, 06198, CQT36661



**Rondelle conique**  
Dents orientées contre l'attelage

**Ferrure de support d'échappement**

Écrous à souder existants

Trou d'accès


**Ensemble de barre de remorquage autorisé: 36071** (vendu séparément). La barre de remorquage doit être utilisée dans la position **ÉLEVÉE** seulement.

**Visserie similaire des deux côtés**

Longeron



Figure 2



## Visserie : 36661F

①	Qté (4)	Boulon de carrosserie 7/16"-13 x 1.50 GR5	
②	Qté (4)	Espaceur .188 x .875 x 3.0 No pièce : HE-2370-000	
③	Qté (8)	Rondelle conique 7/16 po No pièce : 01292007	
④	Qté (4)	Écrou hexagonal 7/16-14	
⑤	Qté (4)	Boulon M10x1.5x60mm CL8.8	
⑥	Qté (2)	Espaceur .250 x 1.50 x 2.0 No pièce : 1540	
⑦	Qté (4)	Fil de tirage 7/16-14 No pièce : 5482	





Figure 3

- 1. Abaisser l'échappement** – Abaisser l'échappement à l'aide d'une douille 15 mm pour retirer deux (2) boulons qui fixent le support d'échappement sur l'arrière du véhicule, un de chaque côté. **Nota :** Soutenir l'échappement pour prévenir les dommages.
- 2. Abaisser et découper les écrans thermiques** – Utiliser une pince à becs pointus pour desserrer quatre (4) écrous à ressort du côté conducteur et deux (2) écrous à ressort du côté passager. Découper l'écran thermique à l'aide d'une cisaille selon la **Figure 2**. **Nota :** Les dimensions sont approximatives, vérifier l'ajustement avant de découper.
- 3. Acheminer la visserie** – À l'aide d'un fil de tirage, acheminer deux (2) boulons de carrosserie et deux (2) espaceurs HE-2370-000 à travers le trou d'accès de chaque longeron selon la **Figure 3**. Réinstaller les écrans thermiques découpés.
- 4. Retirer les vis de carénage** – À l'aide d'une douille 7 mm, retirer deux (2) vis qui fixent le carénage inférieur sur le véhicule. **Nota :** Découper ¼ po du bord avant des languettes de carénage peut faciliter l'installation.
- 5. Installer l'attelage.** – Soulever l'attelage en position (travailler l'attelage au-dessus et autour de l'échappement et des supports d'échappement) et fixer à l'aide de deux (2) rondelles coniques 7/16 po (dents vers l'attelage) et deux (2) écrous 7/16 po, serrer à la main. Réinstaller la ferrure de support d'échappement sur le support d'échappement à l'aide de deux (2) boulons M10 x 60mm et un (1) espaceur 1541 fournis selon la **Figure 1**. Des deux côtés.
- 6. Serrer la visserie – Serrer toute la visserie 7/16 po au couple de 50 lb-pi et toute la visserie M10 au couple de 42 lb-pi.** Réinstaller les vis de carénage inférieur.   
 **Un couple de serrage approprié est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.**

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.




**Abaisser l'échappement** – Abaisser l'échappement à l'aide d'une douille 15 mm pour retirer deux (2) boulons qui fixent le support d'échappement sur l'arrière du véhicule, un de chaque côté. **Nota** : Soutenir l'échappement pour prévenir les dommages.



**Abaisser et découper les écrans thermiques** – Utiliser une pince à becs pointus pour desserrer quatre (4) écrous à ressort du côté conducteur et deux (2) écrous à ressort du côté passager.



Découper l'écran thermique à l'aide d'une cisaille selon la **Figure 2**. **Nota** : Les dimensions sont approximatives, vérifier l'ajustement avant de découper.



**Acheminer la visserie** – À l'aide d'un fil de tirage, acheminer deux (2) boulons de carrosserie et deux (2) espaceurs HE-2370-000 à travers le trou d'accès de chaque longeron selon la **Figure 3**. Réinstaller les écrans thermiques découpés.



**Retirer les vis de carénage** – À l'aide d'une douille 7 mm, retirer deux (2) vis qui fixent le carénage inférieur sur le véhicule. **Nota** : Découper ¼ po du bord avant des languettes de carénage peut faciliter l'installation.



**Installer l'attelage**. – Soulever l'attelage en position (travailler l'attelage au-dessus et autour de l'échappement et des supports d'échappement) et fixer à l'aide de deux (2) rondelles coniques 7/16 po (dents vers l'attelage) et deux (2) écrous 7/16 po, serrer à la main.



Réinstaller la ferrure de support d'échappement sur le support d'échappement à l'aide de deux (2) boulons M10 x 60mm et un (1) espaceur 1541 fournis selon la **Figure 1**. Des deux côtés.



**Serrer la visserie** – **Serrer toute la visserie 7/16 po au couple de 50 lb-pi et toute la visserie M10 au couple de 42 lb-pi.** Réinstaller les vis de carénage inférieur.



Un couple de serrage adéquat est essentiel pour bien fixer l'attelage au véhicule lors du remorquage.

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTES: 36661, 06198, CQT36661



## ⚠️ WARNING

### Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD O LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche **ANTES** de la instalación. Consérvelo para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este receptor.
- **VERIFIQUE** periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- **SIEMPRE** lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones para su vehículo y para otros accesorios que va a utilizar con el enganche **ANTES** de usar.
- **CARGUE** el remolque más pesado por el frente.
- **NO** supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque, o:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

- Use **SIEMPRE** el cinturón de seguridad.
- **REDUZCA LA VELOCIDAD** al remolcar, **NUNCA** exceda ningún límite de velocidad.
- Si se produce **DEMASIADA OSCILACIÓN**, quite el pie del acelerador y sujete el volante lo más firme posible. **NO** aplique los frenos y **NO** aumente la velocidad.

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Horizon Global Americas Inc. ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. **LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.**
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.**
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.

Rev 9/2014

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTES: 36661, 06198, CQT36661

### Aplicaciones:

Años	Marca	Modelos
2018-Current*	Buick	Regal TourX

\*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.

Tiempo de instalación: **30 min.**

El tiempo indicado anteriormente es el tiempo promedio para instaladores profesionales. Si usted no se siente cómodo para realizar esta instalación por su cuenta o necesita asistencia, sírvase ponerse en contacto con un instalador profesional.



Foto que representa al vehículo




Ilustración del enganche

### NO SUPERE LA CALIFICACIÓN INFERIOR DEL DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO DE REMOLQUE O:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

**Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche**

# Instrucciones de instalación

**NÚMEROS DE PARTE: 36661, 06198, CQT36661**

**(Se vende por separado)**

**Kit de barra de tracción: 36071**

La barra de tracción se debe usar en la posición **LEVANTADA** únicamente.

**Kit de fijadores: 36661F**

  
**Arandela cónica**  
Costado de dientes  
contra el enganche


**Soporte colgante del escape**

**Tuercas de soldar existentes**


**Orificio de acceso**

**Larguero del bastidor**

**Orificio de acceso delantero**



**Figura 2**



**Figura 3**

- Bajar el escape:** Bajar el escape utilizando un cubo de 15 mm para retirar (2) pernos que sujetan el soporte del escape a la parte trasera del vehículo, uno en cada lado.  
**Nota:** Apoyar el escape para evitar daños.
- Bajar y recortar los protectores de calor:** Usar alicates de punta de aguja para aflojar (4) tuercas de velocidad en el lado del conductor y (2) tuercas de velocidad en el lado del pasajero. Recortar el protector de calor usando tijeras para cortar metales como se muestra en la **Figura 2**. **Nota:** Las dimensiones son aproximadas, confirmar que se ajusten antes de recortar.
- Insertar los fijadores:** Insertar (2) pernos de carruaje y (2) espaciadores HE-2370-000 a través del orificio de acceso en cada larguero del bastidor como se muestra en la **Figura 3**. Volver a instalar los protectores de calor recortados.
- Retirar los tornillos de la fascia:** Retirar (2) tornillos usando un cubo de 7 mm que sujetan la fascia trasera inferior al vehículo. **Nota:** Recortar ¼" desde el borde delantero de las lengüetas de la fascia del vehículo puede facilitar la instalación.
- Instalar el enganche:** Levantar el enganche a su posición (Nota: Subir el enganche por arriba y alrededor del escape y de los soportes del escape) y fijar con (2) arandelas cónicas de 7/16" (los dientes hacia el enganche) y (2) tuercas de 7/16", apretar a mano. Volver a instalar el soporte colgante del escape sobre el soporte del enganche con los (2) pernos M10 x 60 mm suministrados y (1) espaciador 1541 como se muestra en la **Figura 1**. Ambos lados.
- Apretar los fijadores a torque:** **Apretar todos los fijadores de 7/16" a 50 pies-lbs. y todos los fijadores M10 a 42 pies-lbs.** Volver a instalar los tornillos de la fascia inferior.  
**⚠ Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.**

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.

**Bajar el escape:** Bajar el escape utilizando un cubo de 15 mm para retirar (2) pernos que sujetan el soporte del escape a la parte trasera del vehículo, uno en cada lado. **Nota:** Apoyar el escape para evitar daños.




**Bajar y recortar los protectores de calor:** Usar alicates de punta de aguja para aflojar (4) tuercas de velocidad en el lado del conductor y (2) tuercas de velocidad en el lado del pasajero.



Recortar el protector de calor usando tijeras para cortar metales como se muestra en la **Figura 2**.

Nota: Las dimensiones son aproximadas, confirmar que se ajusten antes de recortar.



**Insertar los fijadores:** Insertar (2) pernos de carruaje y (2) espaciadores HE-2370-000 a través del orificio de acceso en cada larguero del bastidor como se muestra en la **Figura 3**. Volver a instalar los protectores de calor recortados.



**Retirar los tornillos de la fascia:** Retirar (2) tornillos usando un cubo de 7 mm que sujetan la fascia trasera inferior al vehículo. **Nota:** Recortar ¼" desde el borde delantero de las lengüetas de la fascia del vehículo puede facilitar la instalación.



**Instalar el enganche:** Levantar el enganche a su posición (Nota: Subir el enganche por arriba y alrededor del escape y de los soportes del escape) y fijar con (2) arandelas cónicas de 7/16" (los dientes hacia el enganche) y (2) tuercas de 7/16", apretar a mano.



Volver a instalar el soporte colgante del escape sobre el soporte del enganche con los (2) pernos M10 x 60 mm suministrados y (1) espaciador 1541 como se muestra en la **Figura 1**. Ambos lados.



**Apretar los fijadores a torque:** Apretar todos los fijadores de 7/16" a 50 pies-lbs. y todos los fijadores M10 a 42 pies-lbs. Volver a instalar los tornillos de la fascia inferior.



**⚠ Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.**